



ИНСТРУКЦИИ

HIBL.CK

Термотрансферная бумага Hi-Image Paper.

Инструкция по применению бумаги термотрансфер для темных тканей.

Подходит для печати на черном и темной хлопке (футболки, тканевый коврик для мыши, салфетки, носовые платки и т.п.). Печать осуществляется только на струйном принтере.



В настройках вашего струйного принтера нужно выбрать печать на трансферной бумаге или на обычной бумаге, но с самым высоким качеством. Печатать нужно на мелованной стороне. Полученное изображение должно просохнуть в течение 10 минут.

Применение:

- Вырежьте контур изображения, оставляя края 5мм
- Нагрейте утюг до температуры приблизительно 165⁰С (Не используйте пар)
- Положите термотрансферную бумагу изображением вниз на предварительно разглаженную поверхность ткани
- Проглаживайте изображение максимально горячим утюгом, с максимальным нажатием около 25 секунд. Не используйте пар!
- Через 10 минут после проглаживания снимите подложку
- Через 10-15 минут повторно прогладьте изображение через кальку или прокладочную бумагу в течение 30 секунд.
- Удалите прокладочную бумагу

Рекомендации:

- Стирать полученное изделие можно при температуре не более 40⁰С, вывернув изображение наизнанку
- Не использовать отбеливатели
- Гладить на средней температуре только через прокладочную бумагу без использования пара.